

# Darf die Fototasse / Motivtasse in die Spülmaschine?

Ja. Sie können ihre Fototasse oder Motivtasse problemlos in der Spülmaschine reinigen.

**Aber ACHTUNG:** dies gilt nicht für die Zaubertasse. Die Thermobeschichtung, die für den Zaubereffekt sorgt, würde in der Spülmaschine beschädigt werden. Die Zaubertasse bitte ausschliesslich per Handspülung mit einem weichen Tuch oder Schwamm reinigen

---

Revision #1

Created 27 November 2023 08:37:34 by Etienne

Updated 27 November 2023 08:39:42 by Etienne