Kann ich das Brett in der Spülmaschine reinigen?

Auf keinen Fall sollten Sie ihr Brett in der Spülmaschine reinigen oder vollständig in Wasser eintauchen oder einweichen.

Nutzen Sie stattdessen etwas warmes Wasser und ein Tuch oder einen Schwamm um das Brett zu reinigen.

Wenn das Brett mit Fleisch oder Fisch in Kontakt kam, sollten Sie zusätzlich noch etwas mildes Spülmittel zur Reinigung verwenden.
Bitte keine starken Reinigungsmittel verwenden.

Tipp falls das Brett mal stark riechen sollte: Das Brett einfach mit einer Zitronenhälfte einreiben und danach etwas Salz darüber streuen. Das Ganze für etwa 15 Minuten einwirken lassen und anschliessend mit warmem Wasser gründlich abspülen.

Revision #1
Created 2023-11-28 12:16:08 UTC by Etienne
Updated 2023-11-28 12:20:21 UTC by Etienne