# Warum ist mein Brett so rauh und warum stehen Fasern ab? Was kann man dagegen tun?

Alle Bretter sind fein geschliffen. Wenn ein Brettchen aber Neu ist und während der ersten Nutzung oder Reinigung feucht wird, stellen sich die Fasern auf der Oberfläche grundsätzlich auf. Das entspricht der natürlichen Eigenschaft von Holz.
Sie können ihr Brett mit einem Schwamm oder noch besser ganz feinen Schleifpapier (Sehr Hohe Körnung) nochmals vorsichtig mit der Hand abschleifen.

Wenn ihr Brett unbehandelt ist ( Achten Sie bitte auf die Produktbeschreibung, aus der hervorgeht ob ihr Brett unbehandelt oder zum Beispiel geölt ist) können Sie es mit etwas Speiseöl einölen und anschliessend nochmals etwas abschleifen.

---

Revision #2
Created 2023-11-28 11:23:06 UTC by Etienne
Updated 2023-11-28 12:16:03 UTC by Etienne