

Können die Lunchboxen in die Spülmaschine?

Ja, die Edelstahl Behälter und Deckel aus Edelstahl können problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Nur bei den Modellen mit Deckel aus Holz sollte der Holzdeckel lediglich mit warmem Wasser abgespült werden. Der Holzdeckel sollte nicht in der Spülmaschine gereinigt werden, weil er sich verziehen kann.

Revision #1

Created 2023-10-23 13:25:09 UTC by Etienne

Updated 2023-10-23 13:26:24 UTC by Etienne